

Integration in das Smart Home System Homematic IP Anleitung Roto WDT, Roto QT & Roto WDC

Diese Anleitung dient der Integration von Roto Produkten in das Homematic IP System:

vorhandene Roto Produkte

- Dachfenster WDT, Dachfenster QT oder Dachfenster WDC mit Tasteranschluss

vorhandene Smart Home Produkte

- Homematic IP Access Point
- Homematic IP Fernbedienung


benötigtes Smart Home Produkt

- Homematic IP Rollladenaktor Unterputz (HmIP-FROLL_UM)

benötigtes weiteres Produkt

- Schalk Doppelrelais (RDSU19)

Anschluss



Funktionsweise

Die Homematic IP CCU3 ① schickt den Funkbefehl ② an den Homematic IP Funkempfänger ③. Dort wird der Befehl als Schaltsignal über das Schalk Doppelrelais (RDSU19) ④ an die Roto WDT / WDC Steuerung ⑤ weiter gegeben. Dieser erzeugt den gewünschten Fahrbefehl ⑥ und versorgt das angeschlossene Produkt.

Wie die Zuordnung des Funksenders, die Konfiguration des HmIP Funkempfängers und das Einstellen der Fahrzeiten erfolgt, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung des Funkempfängers oder wenden Sie sich an Ihren Homematic Partner.

Wichtige Hinweise:

- Das Errichten, Prüfen, Inbetriebsetzen und Fehlerbeheben der Anlage darf nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden! Schalten Sie alle zu montierenden Anschlussleitungen spannungslos! Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten! Der ordnungsgemäße Betrieb ist nur bei fachgerechter Installation und ausreichender Stromversorgung gewährleistet!
- Beachten Sie die, den Produkten beiliegenden, Einbau- und Bedienungsanleitungen!

